



Технические данные

N	Модель	Макс. расход, м ³ /ч	Макс. напор, Па	Электро питание, В,ф,Гц	Электро потребление, кВт	Макс. Рабочий ток, А	Частота вращения, об/мин	Уровень звуковой мощности, вх./вых./окр./шума (1м) дБ(А)	Температура перемещаемого воздуха,С	Схема э.соединений	Двигатель/клеммная коробка
1	SHUFT RFE-B 300x150-2 VIM	560	290	230,1,50	0,07	0,29	2400	66/70/47	(-30)...+50	1	IP44/IP54
2	SHUFT RFE-B 400x200-2M VIM	860	380	230,1,50	0,1	0,44	2500	72/77/59	(-30)...+60	1	IP44/IP54
3	SHUFT RFE-B 400x200-2 VIM	1200	410	230,1,50	0,12	0,52	2180	64/76/54	(-30)...+70	1	IP44/IP54
4	SHUFT RFE-B 500x250-2 VIM	1700	580	230,1,50	0,21	0,94	2450	71/80/61	(-30)...+50	1	IP44/IP54
Аксессуар:адаптер-переход с 500x250 на Ø 250 мм (в комплекте 2 шт.)											
5	SHUFT RFE-B 500x300-2 VIM	2000	700	230,1,50	0,29	1,24	2250	71/77/56	(-30)...+45	1	IP44/IP54
6	SHUFT RFD-B 500x300-2S VIM	2350	750	400,3,50	0,5	1,5	2780	80/86/70	(-30)...+50	7	IP44/IP54
Аксессуар:адаптер-переход с 500x300 на Ø 315 мм (в комплекте 2 шт.)											
7	SHUFT RFE-B 600x300-4 VIM	3000	350	230,1,50	0,27	1,3	1390	61/72/51	(-15)...+60	2	IP54/ IP54
8	SHUFT RFD-B 600x300-4 VIM	2950	345	400,3,50	1,24	0,76	1340	60/65/53	(-15)...+60	3	IP54/ IP54
Аксессуар:адаптер-переход с 600x300 на Ø 315 мм (в комплекте 2 шт.)											
9	SHUFT RFE-B 600x350-4 VIM	4600	450	230,1,50	0,5	2,3	1380	66/75/54	(-15)...+60	2	IP54/ IP54
10	SHUFT RFD-B 600x350-4 VIM	4400	445	400,3,50	0,44	1,35	1320	63/68/53	(-15)...+60	3	IP54/ IP54
Аксессуар:адаптер-переход с 600x350 на Ø 355 мм (в комплекте 2 шт.)											
11	SHUFT RFE-B 700x400-4 VIM	5500	500	230,1,50	0,62	2,8	1240	66/74/57	(-30)...+60	2	IP54/ IP54
12	SHUFT RFD-B 700x400-4 VIM	5700	530	400,3,50	0,64	2,25	1250	65/71/56	(-15)...+55	3	IP54/ IP54
Аксессуар:адаптер-переход с 700x400 на Ø 400 мм (в комплекте 2 шт.)											
13	SHUFT RFD-B 800x500-4 VIM	8500	700	400,3,50	1,2	3,7	1330	74/80/64	(-15)...+55	3	IP54/ IP54
14	SHUFT (I)RFD-B 800x500-4S VIM	12500	820	400,3,50	2,3	4,2	1330	82/90/72	(-15)...+70	4	IP54/ IP54
Аксессуар:адаптер-переход с 800x500 на Ø 500 мм (в комплекте 2 шт.)											
15	SHUFT RFD-B 900x500-4 VIM	11400	790	400,3,50	1,7	5,6	1180	71/83/61	(-15)...+50	3	IP54/ IP54
16	SHUFT (I)RFD-B 900x500-4S VIM	12500	820	400,3,50	2,3	4,2	1330	82/89/71	(-15)...+70	4	IP54/ IP54
Аксессуар:адаптер-переход с 900x500 на Ø 500 мм (в комплекте 2 шт.)											
17	SHUFT RFD-B 1000x500-4 VIM	11400	790	400,3,50	1,7	5,6	1180	71/82/60	(-15)...+50	3	IP54/ IP54
18	SHUFT (I)RFD-B 1000x500-4S VIM	15300	1020	400,3,50	4	6,6	1360	88/93/77	(-15)...+40	6	IP54/ IP54
Аксессуар:адаптер-переход с 1000x500 на Ø 500 мм (в комплекте 2 шт.)											