

Монтаж приточной установки V-STAT FKO 4A



Рекомендации перед монтажом:

- При необходимости, измените вариант исполнения установки. Для обслуживания установки ручка блока фильтров должна находиться со стороны окна.
- Выбирайте правильное расположение установки при монтаже. При сервисном обслуживании, для демонтажа системного блока, необходимо 750 мм свободного пространства.
- **Dropdempfer** Уменьшает шум дождя, попадающего на корпус установки.

Этапы монтажа

1. Бурение отверстия.
2. В канал вставляется воздуховод.
3. Легкий корпус освобождается от системного блока.
4. Цепляется страховочным канатом.
5. Аккуратно подтягивается из помещения
6. **Запатентованный способ монтажа.**
 - 6.1 Специальная конструкция установочного кронштейна позволяет быстро поставить врезку на необходимое место.
 - 6.2 Затем корпус закрепляется на стене через отверстие специальным кронштейном.
 - 6.3 Вынимается верёвка и неплотно подтягивается комнатный фиксатор.
7. Затем в корпус вставляется и защелкивается системный блок со всеми узлами.
8. Бурятся отверстия под кабели.
9. Подключаются кабели питания и управления.
10. Подтягивается кронштейн
11. Накручивается специальный декоративный шумоглушащий диффузор, входящий в стандартную комплектацию.
12. Монтируется и подключается пульт управления.

ВАРИАНТЫ МОНТАЖА



Стандартный монтаж.



Вариант разводки на 2 помещения.
Установлена дополнительная врезка с левой стороны.



На балконе с предустановленным адаптером удалённого за-
бора воздуха.

УСТАНОВКА АДАПТЕРА УДАЛЕННОГО ЗАБОРА ВОЗДУХА

V-STAT FKO может быть доукомплектован специальным адаптером, позволяющим удалённо забирать воздух. Это необходимо, например, при монтаже на не утеплённом балконе (корпус установки не утеплен).

1. Наклеить на внешнюю сторону лотка фильтра по периметру уплотнительную ленту.
2. Вставить планки адаптера между лотком и фильтром.
3. Надеть адаптер на планки, раздвигая их до упора.
4. Зафиксировать адаптер на планках винтами.
5. При использовании адаптера разрешается использовать только(!) гибкие воздуховоды. При использовании жёстких воздуховодов теряется возможность замены фильтров.



ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ АДАПТЕРА

